

ジャンプ台ランプ工程ざっくり計画

①プライマー塗布

T-150-35 (4kg) をローラーおよびハケで塗布。1回塗りで良いと思われ。喫水部分は2回塗が望ましい。0.1kg/m²程度

②下塗り塗布

ポリライト (18kg 缶のやつ) とポリ容器の液体を 100 : 1 でよく混合する。1kg/m²程度。
ローラー塗り

③ガラスクロス含浸

ガラスクロスを適当な大きさに切って下塗りが固まらないうちに含浸させるように、空気を抜くように載せて押さえる。

④トップコート

下塗りがおおよそ固まったら、小さい缶の奴とポリ容器を 100 : 1、トナーを 4%程度入れて攪拌。表面に 0.2~0.3kg/m²程度ローラー塗布。

プライマー：適当な容器（ローラー用）、ローラーおよびハケ、新聞紙、

中塗り：適当な容器（テスナップ 1 ㍓、ローラー用バケツ）、ハケおよびローラー、（いらないはさみ）、

ローラー、柄×2、カートリッジ×6、ハケ×5くらい

テスナップ 1 ㍓×10

ポリ容器（100均）×3

はさみ

ゴミ袋

ぼろ布

汚れ着

軍手たくさん

新聞紙